NUOVA BRAVO 1.4 16v VORDERSITZKISSENBEZUG, LINKS ODER RECHTS - A.u.E. BEI AUSGEBAUTEM SITZ 7045D21

Zurück KISSENBEZUG DES LINKEN ODER RECHTEN VORDERSITZES A.U.E.



Ausbau (Wiedereinbau)

Arbeit. 7045A24 EINSTELLGRIFF FÜR RÜCKENLEHNENNEIGUNG VORDERSITZ (EINER), LINKS ODER RECHTS - A.u.E.

Arbeit. 7045A43 LINKE ODER RECHTE AUSSENABDECKUNG FÜR VORDERSITZ - A.u.E.

Arbeit. 7045A44 LINKE ODER RECHTE INNENABDECKUNG FÜR VORDERSITZ - A.u.E.

1. Die vordere Halterung (1a) des Sitzkissenbezugs vom Sitzrahmenprofil (1b) trennen.

2. Die seitlichen Halterungen (2a) durch Betätigung der Laschen (2b) lösen.

3. Den hinteren Teil (3a) des Kissenbezugs von den Halterungen (3b) lösen.

4. Elektrischen Anschluss des Kissen-Heizelements abklemmen..

5. Sitzkissenbezug mit Polsterung entfernen.

- Falls erforderlich, den Kissenbezug von der Polsterung trennen. Dazu wie folgt vorgehen.



1. Bezug vom Umfang der Polsterung lösen und abziehen.

2. Mit einem Seitenschneider alle oberen Klammern des Kissenbezugs durchtrennen.

3. Den Bezug (3a) von der Polsterung (3b) trennen.

Wiedereinbau (Ausbau)

- Kontrollieren, dass der Kissenbezug nicht beschädigt ist.

- Falls ausgebaut, Kissenbezug auf das Polster aufziehen und die Halterungen mit einer geeigneten Spezialzange verklammern.

Während der verschiedenen Einbauschritte den Bezug auf dem Polster straff ziehen.

- Den Bezug auf den Umfang der Polsterung aufziehen.

- Kissenbezug mit Polsterung am Sitzrahmen anbringen.

- Elektrischen Anschluss des Kissen-Heizelements wieder anschließen.

- Den hinteren Teil des Kissenbezugs mit den Halterungen verbinden.

- Die Halterungen einrasten.

- Die vordere Halterung des Sitzkissenbezugs mit dem Sitzrahmenprofil verbinden.

Arbeit. 7045A44 LINKE ODER RECHTE INNENABDECKUNG FÜR VORDERSITZ - A.u.E.

Arbeit. 7045A43 LINKE ODER RECHTE AUSSENABDECKUNG FÜR VORDERSITZ - A.u.E.

Arbeit. 7045A24 EINSTELLGRIFF FÜR RÜCKENLEHNENNEIGUNG VORDERSITZ (EINER), LINKS ODER RECHTS - A.u.E.