


NUOVA BRAVO 1.4 16v LINKEN NEBELSCHEINWERFER A.U.E. 5540D12

[Zurück FREILEGEN DER VORDEREN STOSSSTANGE](#) Ausbau ([Wiedereinbau](#))**Arbeit. 7055B90 ZUSÄTZLICHER RADKASTENEINSATZ VORNE LINKS - A.u.E.****Arbeit. 5540D15 KABELSATZ FÜR NEBELSCHEINWERFER A.U.E.**

1. Elektrischen Anschluss abklemmen.

	Bezeichnung	Steckverbinder
1	LINKER NEBELSCHEINWERFER	Siehe F015 NEBELSCHEINWERFER LINKS

2. Befestigungsschrauben des Nebelscheinwerfers herausdrehen.

3. Nebelscheinwerfer im vorderen Bereich des Fahrzeuges entfernen.

 Wiedereinbau ([Ausbau](#))

- Kontrollieren, dass der Nebelscheinwerfer unbeschädigt ist.
- Den Nebelscheinwerfer anbringen.
- Die Schrauben anziehen.
- Elektrischen Anschluss anklemmen.

Arbeit. 5540D15 KABELSATZ FÜR NEBELSCHEINWERFER A.U.E.**Arbeit. 7055B90 ZUSÄTZLICHER RADKASTENEINSATZ VORNE LINKS - A.u.E.****Arbeit. 5540D38 LICHTKEGEL DER NEBELSCHEINWERFER - AUSRICHTUNG**