





NUOVA BRAVO 1.4 16v A.u.E. VORDERE STOSSSTANGE 7210E10

[Zurück SCHEINWERFER LINKS - AuE](#) Ausbau ([Wiedereinbau](#) )


- Das Fahrzeug auf die Hebebühne fahren.
- Das Fahrzeug anheben.

1. An beiden Seiten der Stoßstange die elektrischen Anschlüsse der Nebelscheinwerfer trennen.

	Bezeichnung	Steckverbinder
1	LINKER NEBELSCHEINWERFER	Siehe F015 NEBELSCHEINWERFER LINKS
1	RECHTER NEBELSCHEINWERFER	Siehe F016 NEBELSCHEINWERFER RECHTS




1. Untere Befestigungsschrauben der Stoßstange lösen.




1. Auf beiden Fahrzeugseiten die Befestigungsschrauben der Radkästen lösen.

2. Befestigungsschrauben der Stoßstange an den Kotflügeln herauserschrauben.

1. Vorderen Rand (1a) des vorderen linken Radkastens verschieben.




2. Leitung (2b) zu den Scheinwerferwaschern von der Pumpe (2a) trennen.



- Das Fahrzeug absenken.

1. Die oberen Befestigungsschrauben der Stoßstange lösen.




1. Seitliche Enden (1a) der Stoßstange von den Halterungen (1b) lösen.

2. Die vordere Stoßstange abnehmen.

- Falls erforderlich, die Stoßstange zerlegen.

Arbeit. 7205E10 FREILEGEN DER VORDEREN STOSSSTANGE



Wiedereinbau ([Ausbau](#) )

- Kontrollieren, dass die Stoßstange nicht beschädigt ist.

Arbeit. 7205E10 FREILEGEN DER VORDEREN STOSSSTANGE

- Stoßstange positionieren und die seitlichen Halter anbringen.

- Obere Befestigungsschrauben der Stoßstange anziehen.

Bauteil	Befestigung	Ø	Wert (daNm)	Gültigkeit
Vordere Stoßstange	Schraube	M6	0.6 ÷ 1.0	

- Das Fahrzeug anheben.

- Scheinwerferwaschleitung an der Pumpe anschließen.

- Befestigungsschrauben der Stoßstange an den Kotflügeln anziehen.

Bauteil	Befestigung	Ø	Wert (daNm)	Gültigkeit
Vordere Stoßstange	Schraube	M6	0.6 ÷ 1.0	

- Die Befestigungsschrauben des Radkastens anziehen.
- Untere Befestigungsschrauben der Stoßstange anziehen.

Bauteil	Befestigung	Ø	Wert (daNm)	Gültigkeit
Vordere Stoßstange	Schraube	M6	0.6 ÷ 1.0	

- Elektrische Anschlüsse der Nebelscheinwerfer anklemmen.
- Das Fahrzeug von der Hebebühne fahren.