
NUOVA BRAVO 1.4 16v KLIMAANLAGE - SCHALTPLAN E6020 (Manuelle Klimaanalge, Manuelle Klimaanalge, Manuelle Klimaanalge, Manuelle Klimaanalge, Manuelle Klimaanalge)

KLIMAANLAGE - BESCHREIBUNG | KLIMAANLAGE - FUNKTIONSBESCHREIBUNG | KLIMAANLAGE - SCHALTPLAN | KLIMAANLAGE - LOKALISIERUNG DER BAUTEILE | Ausdruck elektrische Funktion

SCHALTPLAN





[Das Bild erweitern]

BAUTEILE

Bauteil-Nr.	Bezeichnung	Siehe Arbeit
B001	VERTEILER	Arbeit. 5505A13 ZUSATZVERTEILER IM MOTORRAUM - A.u.E.
B002	VERTEILERUNTERDEMARMATURENBRETT	Arbeit. 5505A35 BAUGRUPPE BODY-COMPUTER UND HAUPTVERTEILER - A.u.E.
B099	GROSSICHERUNGSKASTEN AN DER BATTERIE	-
C010	MASSE VORNE LINKS	-
C016	MASSE KLIMAANLAGE	-
C038	MASSE AM MITTELTUNNEL	-
D008	VERBINDUNG VORNE/KLIMAANLAGE UND HEIZUNG	-
H001	ZÜNDSCHALTER	Arbeit. 5520A10 ZÜNDSCHLOSS KOMPLETT - A.u.E.
H080	KLIMABEDIENUNGEN	Arbeit. 5040D10 SUPPORT FÜR BEDIENUNG DER KLIMAANLAGE A.U.E.
H081	BEDIENUNG DES KLIMAANLAGENLÜFTERS	Arbeit. 5040D10 SUPPORT FÜR BEDIENUNG DER KLIMAANLAGE A.U.E.
M001	BODY COMPUTER	Arbeit. 5505A35 BAUGRUPPE BODY-COMPUTER UND HAUPTVERTEILER - A.u.E.
N082	STELLER FRISCH- UND UMLUFTKLAPPE	Arbeit. 5040D75 ANTRIEBSMOTOR UMLUFTKLAPPE KLIMAANLAGE - A.u.E.
N085	INNENLÜFTER	Arbeit. 5040C30 E-VENTILATOR KLIMAANLAGE - A.u.E.
O030	REGELWIDERSTAND FÜR DEN INNENLÜFTER	Arbeit. 5020A44 WIDERSTAND FÜR LÜFTERMOTOR - A.u.E.